



Date : 28-10-2021



## FRED

2x15 lt avec timon central en métal rilsan

RÉF.	CAPACITÉ	COND.	VOLUME (m <sup>3</sup> )	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0707960/R	30 lt	1	0.129	8.18	6.93	87 x 41 x 90

## DESCRIPTION

Chariot Fred est un système de lavage professionnel.

Pour le nettoyage des sols de moyennes ou petites surfaces

Châssis empilable, construit en une seule pièce avec pare-chocs intégrés pour une plus grande résistance aux chocs.

Timon central réversible facilite la manipulation du chariot

Grâce aux deux seaux de 15 L, la solution de nettoyage peut être séparée de l'eau de rinçage, afin d'obtenir de meilleurs résultats, une meilleure hygiène, des économies de détergent, une réduction du temps de travail avec un minimum d'effort de l'opérateur.

Presse à mâchoires : idéale pour les franges à languettes et le système de frange Speedy.

## Liste des composants

0707004/R : Presse à mâchoires, rouge (1 pce)

0708061/1R : Timon central en métal rilsan ø 18 mm pour chariot Fred (1 pce)

0708108/B : Seau en polypropylène 15 lt, bleu (1 pce)

0708108/R : Seau en polypropylène 15 lt, rouge (1 pce)

0708331 : Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour Fred 30 lt (1 pce)

## COMPOSITION

Copolymère de polypropylène PSV et acier peint.

Le chariot FRED facilite les procédures de nettoyage dans le respect de l'environnement.

Produit certifié en matière recyclée et recyclable à 100% en fin de vie.





## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Graduation à l'intérieur des seaux.

Il peut être équipé d'un panier sur la barre de poussée.

Un seul châssis pour seaux de 15 et 25 lt, simple et rapide assembler.

Design moderne, conçu pour offrir une ergonomie maximale, léger, compact et résistant la fois.

## ACCESSOIRES EN OPTION

Réf : 0708216/R : Panier en métal rilsan, s'accroche sur timon central

## DÉCLINAISONS

Réf : 0707960/SPR - FRED - chariot en polypropylène 2x15 lt avec timon latéral - sans presse

